



DESCRIPTION

Le lecteur vidéo peut être commandé via une télécommande infrarouge.
Les lecteurs CD, USB et SD permettent la diffusion de données audio.
Le lecteur se présente sous la forme d'un coffret rackable 1U, 19".

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Lecteur audio
 - Supports : lecteur CD, port USB et lecteur carte SD.
 - Formats Audio : MP3, WMA, CD-Audio

- Alimentation
 - Secteur : 230V 50Hz/60Hz, 45VA
 - Batterie : 12V DC
- Sorties audio
 - Lecteur audio : 0,5V, stéréo, sur double RCA
- Dimensions : 427 x 275 x 44mm
- Poids : 3,8Kg
- Accessoires fournis :
 - 1 cordon secteur 230V
 - 1 télécommande infrarouge
 - 2 cordons audio RCA/RCA stéréo



PRESENTATION

UTILISATION LECTEUR CD AUDIO

Types de format audio supportés

Quel que soit le support utilisé, les formats audio supportés sont Audio, WMA et MP3.

Lecteur CD

Les supports compatibles sont : CD, CD-R, CD-RW, DVD, VCD et CD-G.

Insérer le CD dans la fente - fonction mange disc intégré; ne pas forcer.

Utiliser la touche Eject pour éjecter le disque.

Lecteur USB

Ce lecteur prend en compte des clés USB jusqu'à 16 Giga octets de capacité.

Le lecteur démarre la lecture des fichiers audio directement après la mise en place de la clé USB.

Lecteur carte SD/SDHC

Ce lecteur prend en compte des cartes SD/SDHC jusqu'à 16 Giga octets de capacité.

Insérer la carte dans le support. Ne jamais forcer pour insérer la carte ou la retirer.

Le lecteur démarre la lecture des fichiers audio directement après la mise en place de la clé USB.

Fonctions

Play/pause : le bouton Play/Pause permet l'arrêt et le redémarrage des diffusions.

Repeat : Pour répéter une piste ou tout le CD.

FB/FF : bouton d'avance (FF) et de retour rapide (FB) sur un morceau. Presser le bouton Play pour revenir à une relecture normale.

REV/FWD : bouton d'avance et de retour de sélection de morceaux.

RAN : bouton de lecture aléatoire

A->B : bouton permettant la lecture d'une section de musique ; presser le bouton une première fois pour déterminer le début de la lecture ; presser le bouton une 2nde fois à l'endroit de la fin souhaitée de la lecture : le lecteur répètera ensuite la section définie. Ré-appuyer sur le bouton A->B pour mettre fin à la fonction.

Folder : bouton de sélection de répertoire ; appuyer sur Folder, l'afficheur affiche un 'F' ; utiliser les boutons REV et FWD pour sélectionner un nouveau répertoire. Un double appui sur la touche Folder annule la fonction et l'indication 'F' disparaît de l'afficheur.